



1. Frässteg der S-bogenförmige Lamelle mit einer kleinen Schere abschneiden.



2. Eine oder zwei (hohe Bauform) S-bogenförmige Lamellen auf 1,5mm Draht stecken und verlöten.



3. Zwei Deckel und den Sockel auf den Draht schieben.



4. Zwei 0,5mm Drähte durch die Bohrungen der Deckel stecken.

5. Verlöten und versäubern. 1,5mm Draht oben etwas stehen lassen und Deckelverstärkung an den Draht löten. Überstehenden Draht abtrennen und bündig schleifen.



Die Lüfter können auch mit Sekundenkleber geklebt werden.