



Winkel an die Kohlenkasten-  
stützen anlöten. Langen Win-  
kel anpassen und mit Hilfe  
der Lehre anlöten.

