



Zylinderhalter nach Foto biegen und M2-Schrauben einlöten. Zylinderhalter in den Zylinder einfädeln und nach oben schieben, dabei die Feder mit einem kl. Schraubendreher etwas zurück biegen. Die Zylinder können jetzt provisorisch angeschraubt werden.

