



Eine Lamelle der Verstärkung erst nach dem Anlöten abschrägen. Sie lässt sich so besser fixieren.



Ring auflöten, Reibahle zur Positionierung benutzen.



Spiegelbildliche Gelenke