



0,8mm Draht, ca 25mm lang, an beiden Enden anspitzen. Zuerst den Ring, dann das Distanzstück auffädeln. Alle Teile bis auf die Scheiben passen stramm auf den Draht. 1mm Loch in ein Brettchen bohren und den Draht mit leichten Hammerschlägen durch die Bohrungen treiben. Von der anderen Seite Scheibe mit drei Bohrungen, Lammellen und Scheibe mit einer Bohrung auffädeln.



Lammellen an den Enden zusammen löten, dann den Lüfter zusammen löten. Darauf achten, dass die Bohrungen der unteren Scheibe für den Draht in der richtigen Position sind. 0,25mm Draht mit Hilfe des Distanzstückes von außen anlöten.

