



Der Verstärkungsstreifen kann auf unterschiedliche Weise aufgelötet werden. Die Lötlehre dient auch als Bohrschablone (0,5mm). Die Anhebekonsolen werden neben den Puffern an den Pufferbohlen oben bündig angeklebt.