



Türen mit den gefrästen Stiftenbefestigen, unteres Ende abbrechen.



Da die Umbördelung der Pufferstößel abgefeilt werden musste, hat der Stößel keinen Anschlag mehr. Deswegen wird nach dem Lackieren des Fahrwerks an den Stößel ein Draht angelötet und anschließend nach Foto gekürzt.