



Eine Klammer entfernen und mit dem Mittelteil der Stütze das Stangenlager nach unten drücken, so dass mittels eines dünnen Drahtes der 2K-Kleber aufgetragen werden kann (Pfeile). Mittelteil entfernen und Klammer wieder anbringen. Mit der anderen Seite genau so verfahren.

Die Federklammern mit einer Pinzette auf den Pantographen drücken.