



Bohrlehre

1. Draht in die Griffstangenhalter löten und Verbindungssteg abtrennen.

