



Steuerbock unten an den Stehkessel löten.



Rohrverbindung anlöten.

