

Kein Lackieren und Kleben!

Die Lok bleibt unverändert. Die Frässtege der lackierten Rahmen werden mit einer Schere bündig abgetrennt. Da die Stegseite der Rahmen leicht bogenförmig ausgeführt ist, finden die Rahmen in den Fensterauschnitten Halt. Streichholz oder Zahnstocher benutzen, um die Rahmen mit ganz wenig Druck einrasten zu lassen.



vorher



nachher

Die vorderen und hinteren Öffnungen sind nicht gleich groß, deshalb wird zwischen vorderen und hinteren Rahmen unterschieden.



vordere Fenster

4 Fensterrahmen 7,90 EUR