

Tankwagen-Tuning Teil 1 Bremsbacken 2

05/10

Lackieren Sie Radsätze, Fangschlaufen und Hängeeisen mit Bremsbacken schwarz.



2 Pinzetten benutzen

Die Bremsdreiecke werden auf 32,9mm gekürzt. Die alten Fangschlaufen sind schwierig zu montieren und werden durch zierlichere ersetzt. Dazu Streifen 1x0,1mm um einen 3mm Bohrer biegen und nach Skizze auf dem Tiefenmesser einer Schieblehre (auf 12mm stellen) abknicken. Nach Skizze ablängen und biegen.

Endmontage:

Achslager anfassen und Buchsen mit Hilfe des Werkzeuges eindrücken.

Distanzscheiben 0,8 und 1mm auf die Achsstummel schieben und Radsätze einsetzen.

Hängeeisen einsetzen.

Bremsdreiecke in die Hängeeisen hängen.

Fangschlaufen einsetzen.

Sichern Sie Hängeeisen, Bremsdreiecke und Fangschlaufen mit Sekundenkleber, wenn Sie auf die dritte Ausbaustufe verzichten.

Lieferumfang:

9 Hängeeisen (1x Reserve)

8 Hängeeisenhalter

8 Bremsbacken

8 Bolzen mit Feder

10 Fangschlaufen

8 Distanzscheiben

1 Werkzeug zum Eindrücken der Buchsen

0,6mm Draht

0,3mm Draht



Umbausatz	26,00 EUR
2 Radsätze mit 4 Buchsen, unlackiert	21,00 EUR
2 Radsätze mit 4 Buchsen, lackiert	27,00 EUR

